点検とお手入れ

毎回ご使用前・ご使用後に、ストレッチャーがきちんと動くか確認してください。また消耗・損傷・ねじの緩みなどは定期的に点検してください。接合部分がしっかりと固定されているか、ボルトは固く閉められているか等も合わせてご確認ください。

- スケジュールを決めてこまめに点検してください。
- ・ 使用毎に清掃、消毒、点検してください。
- ・ 損傷がある場合(ゆがみ、部品紛失等)は使用に問題が出る可能性がありますので、必ず損傷箇所を修理してからご使用ください。
- ・清掃には中性洗剤をお使いください。

仕様

長さ	1950 mm
幅	550 mm
ネット重量	33 kg
総重量	37.5 kg
高さ	670 mm
畳んだときの高さ	320 mm
箱サイズ	0.6 x 0.38 x 2.05 m
容量	0.276 cm ³
耐荷重	200 kg

エイ・エヌ・エス 株式会社

〒104-0061東京都中央区銀座2-4-1-6 T 03-3567-6379 F 03-3567-6399 www.ans-shouji.com



ANS M3 車両搭載用ストレッチャー




取扱説明書



お手入れしていない状態でのご 使用は怪我のもとです。本書を お読みになり適切なお手入れを 実施してください。


寸法:




製品概要:

- ・アルミ製フレームで非常に丈夫。
- 不透水性の生地でカバーされたマットは丈夫で清掃も簡単。
- ・ バックレストは0度から90度まで角度変更可能。
- ・ 直径12.7cmのブレーキ付タイヤ。
- ・ 可倒式サイドアーム付。
- ・ 4 点式シートベルトに2本の固定ベルト付。
- · 安全装置付。
- 脚部は折りたためるロールインタイプ。
- · 車両内固定金具付。
- 高さ・長さは特注でお車に合わせられます。


後部固定装置:



金具にねじを通します。



固定用ボルトが固定装置の高さにくるように調整します。




リクライニングシステム:

バックレストをリクライニングさせるには左図 のようにマットを持ち上げて下さい。








高さ調節レバーが付いています。背もたれはしっかりと固 定した状態でお使いください。


前部固定装置:

ストレッチャーを車内に入れ、取付けたい位置を決めてください。下図を参照して 前輪部分の固定装置を取付けます。



前輪の車軸部分が固定装置の高さに合うように調整します。


前輪部分の位置を確認したら一度ストレッチャーを外に出し、穴を開けるポイントをマークします。穴を開けたら、ねじで金具を固定します。



そしてストレッチャー後部についているボルトを後部固定金具に付け、穴を開けるポイントをマーク、ストレッチャーを出して穴を開け、ねじをしめます。


ロールインの仕組み:

搭載車両に脚部を当てて、レバーAを引いて下さい。






レバーを引いてストレッチャーを車両内に押し込み、固定装置で固定させてください。




車両から出すときは、後部固定金具の赤い部分を押してストレッチャーを外し、引き 抜きます。ストレッチャーの出し入れは、必ず水平の状態で行って下さい。



車両に固定した状態


サイドアーム:




サイドアームは可倒式です。ボルトを引くと右図のように倒すことができます。 元の位置に戻せば再び固定されます。




前輪の高さ:



前輪の高さは床と同じでなければいけません。上図のように床と離れているような状態は危険です。このような場合は高さの調整をしてください。




調整するにはまず車軸についているねじを緩めます。



床の高さに合わせたあと、ねじを固く締め直します。

固定装置の構成:



固定装置は下記の部品から構成されています。



安全にご使用いただくために、固定装置の取付けはしっかりと行って下さい。